

## 6164SP



### Consola Alfanumérica

La consola alfanumérica 6164 de prestaciones avanzadas es fácil de instalar y utilizar. Los mensajes en español facilitan el control del sistema. El atractivo diseño blanco de la consola se adapta perfectamente a cualquier entorno, y además incorpora una tapa contorneada extraíble que oculta las teclas retroiluminadas. La 6164 se caracteriza además por una nueva pantalla más grande y luminosa de 32 caracteres con mensajes de estado en el idioma local. Personalizada para adaptarse a las necesidades de su cliente

Las teclas de función de la consola 6164 son de fácil acceso. Pueden programarse para fuego, robo o emergencia personal, y para funciones de Macros . La consola incorpora etiquetas adhesivas de colores. Incorpora 4 zonas cableadas y 1 relé totalmente programables. Tanto las zonas como el relé son gestionadas por el propio teclado.

### Características:

- Consola grande, fácil de usar
- Teclas retroiluminadas fácilmente visibles
- Zumbador interno con sonidos audibles para notificar:
  - El estado del sistema
  - Tiempos de entrada/Salida
  - Otras situaciones de alarma
- 4 zonas supervisadas R.F.L. o de doble balanceo en placa.  
Compatibles con los paneles de control VISTA-25/48 \*/4140XMPT-2
- 1 relé programable Forma C en placa. Compatible con la VISTA 25/48\*/4140XMPT-2
- En el futuro compatible con la VISTA-120
- Eventos de Zona y del Sistema mostrados en pantalla en el idioma local
- Cuatro teclas de función programables
- Protección antisabotaje contra apertura y retirada de pared
- Funciones del sistema indicadas claramente
- Funciones ejecutadas introduciendo el código de seguridad mas el comando
- Blanca con tapa extraíble; se adapta a cualquier decoración

# 6164SP

## Consola Alfanumérica

### Especificaciones:

#### Físicas:

- 137mm x 187mm x 32mm

#### Cableado:

- - : Tierra
- + : +12VCC (Alimentación Aux.)
- DO: Salida datos al panel de control
- DI: Entrada Datos desde el panel

- NO: Contacto Relé N.A.
- NC: Contacto Relé N.C.
- C: Polo relé común
- : Tierra Extra
- ZN1: + zona 1
- — : común zonas 1 y 2
- ZN2: + zona 2

- ZN3: + zona 3
- — : común zona 3 y 4
- ZN4: + zona 4

#### Consumo:

- En reposo - 50mA
- Transmisión activada - 140mA

### Orden De Pedido:

6164SP Español

6164LL (Sin carátula)\*

\*Carátula disponible para la 6164LL en Portugués

### Honeywell Security Group

Avda. Italia, 7 - 2ª planta

C.T. Coslada

28821 Coslada, Madrid

España

Tel : +34 902 667 800

Fax : +34 902 932 503

Email : [seguridad@honeywell.com](mailto:seguridad@honeywell.com)

[www.honeywell.com/security/es](http://www.honeywell.com/security/es)

HSCE-6164-02-ES(02/06)DS-C  
Febrero 2006

© 2006 Honeywell International Inc.

